

Breakout Kabel

I-V(ZN)HH
I-K(ZN)HH

Mini-Breakout Kabel

I-V(ZN)H
I-K(ZN)H
A/I-VQ(ZN)H
A/I-VQ(ZN)BH
A/I-VQ(ZN)11Y

mit zentraler Bündelader

Außenkabel mit zentraler Bündelader

A-DQB2Y
A-DQ(ZN)2Y
A-DQ(ZN)B2Y
A-DQ(ZN)2YB2Y (R0,63vzk)
A-DQ(ZN)(SR)2Y
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

Universalkabel mit zentraler Bündelader

A/I-DQ(ZN)H
A/I-DQ(ZM)BH
A/I-DQ(ZN)HBH (R0,63vzk)
A/I-DQ(ZN)(SR)H
A/I-DQ(ZN)H(SR)H

mit verseilter Bündelader

Außenkabel mit verseilter Bündelader

A-DF(ZN)2Y
A-DF(ZN)B2Y
A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
A-DF2YB2Y (R1,0vzk)
A-DSF(L)2YT
A-DF(ZN)2YT
A-DQ(ZN)2Y
A-DQ(ZN)B2Y
A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
A-DQ2YB2Y (R1,0vzk)

Universalkabel mit verseilter Bündelader

A/I-DF(ZN)H
A/I-DF(ZN)BH
A/I-DF(ZN)H(SR)H
A/I-DFHBH (R1,0vzk)
A/I-DQ(ZN)H
A/I-DQ(ZN)BH
A/I-DQ(ZN)H(SR)H
A/I-DQHBH (R1,0vzk)